

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

Renovace silně poškozených dřevěných oken s renovačním systémem ADLER

Udělejte ze starého nové - nevhledné, odlupující se nátěry na oknech a dveřích budou patřit minulosti...

📅 22.11.2010

Renovační základ ADLER Pullex **Primer-Reno** (možná znáte pod původním názvem Renovier-Grund) a prémiová lazura ADLER Pullex **Top-Lasur** - to je osvědčený renovační systém společnosti ADLER na stará, zvětralá okna a dveře. Tímto systémem můžete bez velké námahy dodat svým starým oknům, dveřím nebo okenicím nový vzhled. Nově náš osvědčený renovační systém na staré dřevo najdete i v síti odborných center a na e-shopu Bauhaus!

Použité produkty



Pullex Primer-Reno

Pullex Color

Pracovní kroky



Krok 1

Nejprve vyberte si požadovaný barevný odstín, jaká mají mít dřevěná okna po renovaci. K výběru vhodného odstínu lazury Vám poslouží vzorkovnice ADLER, ze které vyberete barevný odstín. Vybraný odstín Vám poté připraví na zakázku naši partnerští prodejci s míchačím zařízením nebo jej u nich objednáte online.

Odlupující se příp. podpovrchově poškozené nátěry u silnovrstvých lazur odstraňte **cidlinou/škrabkou na lak**. Zbytky barev a zešedlý povrch dřeva obrousíte nejlépe brusným papírem zrnitosti P 60. Ostré hrany zaoblete. Následně celý okenní rám přebrousíte brusným papírem zrnitosti P 120. Důkladně odstraňte z povrchu brusný prach a nečistoty.



Krok 2

Nyní můžete okno natřít renovačním základním nátěrem **ADLER Pullex Primer-Reno** (dříve pod názvem Pullex Renovier-Grund), který dřevěný podklad barevně sjednotí a impregnuje. Náš osvědčený **Renovační základ** na staré dřevo zakoupíte i v prodejnách BAUHAUS ve speciálních obalech pro tuto prodejní síť. Silně savé dřevěné díly můžete natřít podruhé způsobem "mokrým na mokré".

Po 12 hodinách schnutí proved'te první nátěr lazurou na okna **ADLER Pullex Top-Lasur**. Pokud nakupujete v prodejnách nebo na e-shopu BAUHAUS, pro vrchní nátěr oken použijte naši **Profi lazuru**.



Krok 3

Po cca 6 hodinách schnutí proved'te druhý nátěr lazuroou na okna **ADLER Pullex Top-Lasur** nebo naši **Profi lazuroou** ze sítě prodejen BAUHAUS.

Pro renovace oken s krycím nátěrem použijte pro obě vrstvy vrchního nátěru naši krycí barvu **Pullex Color**. Pokud preferujete nákup v hobbymarketu BAUHAUS, můžete použít naši **Barvu na dřevo**.

Tip od profesionálů: K natírání použijte štětec s krátkými, tuhými štětinami - dosáhnete tak pěkného vzhledu vrchního nátěru.

Galerie



