

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

# Vchodové dveře ošetřené produktem Aquafix S

**ADLER Vám krok za krokem ukáže správné použití strukturální pasty Aquafix S určené pro nátěry vchodových dveří.**

Společnost ADLER rozšiřuje svou řadu Protor pro nátěry vchodových dveří o strukturální pastu: Aquafix S. Je přidávána k produktu Protor-Finish D a výrobcí dveří umožní vyčarovat něco neobvyklého. Povrch působí na omak příjemně teple, trochu drsně a živě. „Samozřejmě je strukturální pasta dodávána v baleních odpovídajících míchacímu poměru k 2,2 a 8 kilovým balením produktu Protor-Finish D“, říká Dr. Peter Hoernes, který vede tým vývoje laků na okna a dveře ve společnosti ADLER. Technik, pan Florian Rendl, ukazuje krok za krokem správné použití strukturální pasty:

 27.09.2012

## Použité produkty

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni



Aquawood Protor-Base D



Aquafix S

## Pracovní kroky



### Krok 1: Broušení podkladu

Tento krok je nutný pro všechny podklady, které jsou určeny pro vchodové dveře. Florian Rendl používá na ukázkou desku MDF v kvalitě V100, odolnou vůči vlhkosti. Brousí ji zrnitostí 240.



### Krok 2: Epoxigrund

První nátěr je ADLER **ADLER 2K-Epoxi-Grund**, který funguje jako adhezivum a postará se navíc o optimální odolnost vůči vodě.



Nastříkejte jej v tloušťce nánosu 200  $\mu\text{m}$ .

0



Poté nechejte prostředek Epoxi-Grund přes noc zaschnout.  
Následuje mezibrus zrnitostí P 280.

0



### Krok 3: Mezivrstva

Pomocí stříkací pistole nebo Airmixu naneste produkt **Aquawood Protor-Base** v bílé barvě, který se postará o hladký a plný povrch. Tloušťka vrstvy je od 175 do 200  $\mu\text{m}$ . První vrstva produktu Protor-Base musí minimálně 5 hodin schnout, poté může být podle potřeby nanesena druhá vrstva. Zaschnutý Protor-Base vybruste následně zrnitostí P 280.



### Krok 4: Zamíchat strukturální pastu Aquafix S

Nyní jednoduše přimíchejte 8% produktu **Aquafix S** do **Protor-Finish D**, zcela nezávisle na barevném odstínu. V tomto ukázkovém případě má Protor-Finish barevný tón RAL 3005, vínově červená.



## Krok 5: Krycí lakování

Nyní nastříkejte **Protor-Finish D** se strukturální pastou, jak jste zvyklí. **Aquafix S** nemá vůbec žádný vliv na stříkání.



Tloušťka nánosu krycího laku je 200  $\mu\text{m}$ .



## Výsledek

Výsledkem je nádherně matný, příjemně strukturovaný a robustní povrch. Jednoduše jedinečné vchodové dveře.

### Použité produkty ADLER:

ADLER 2K-Epoxi-Grund

ADLER Aquawood Protor-Base, bílý

ADLER Aquawood Protor-Finish D, zde v barvě RAL 3005, vínově červená

ADLER Aquafix S strukturální pasta

Galerie



